
## (2) コーナーカンバン Assy の蛍光灯を外す 一必ず技術者が行ってくださいー

- 作業者や他の人が感電や事故、ケガをしないように、および電気回路破損防止のため、必ず作業するステーションの電源スイッチを OFF にしてから行ってください。
- コーナーカンバンの重量は約25kg あります。取り付け・取り外しの際は、事故防止のため2人以上の人数と作業スペースを確保してください。
- コーナーカンバンの取り外し・取り付けは高い位置での作業になるため、踏み台を用意してください。無理な体勢で作業を行うと、ケガや機械の破損の原因になります。

## **注** 意

- 蛍光灯およびグローランプは、電源 OFF 直後は高温になっています。 作業時には、十分に注意してください。
  - 1 コーナーカンバンAssyを取り外します(取扱説明書P-492「8-4-24(1) コーナーカンバンAssyの取り外し・取り付け」参照)。
  - 2 メインカンバン Assy を取り外します(取扱説明書 P-489 「8-4-23(1) メインカンバン Assy の取り外し・取り付け」参照)。



3 コーナーカンバン Assy の取り付けは、逆の手順で行ってください。